



Steckverbindung zum Batterie-Bus

Die Flachbandverbindung ist verpolungssicher und geht parallel von Balancer zu Balancer

Steckverbindung zum Balancermodul

Es wird die AKKuspannung und der Schaltzustand des Balancers an Steuerung übergeben.

Maßstab	100,00%	www.icplan.de	Jens Dietrich	Blatt 1 von 1
Änderung	16.02.19	20:01	Balancer für LIP04 Zelle	
Ausgabe	16.02.19	20:01		
Datei	boLv3_P21.T3001		AKKutechnik	