

# Bluetooth Modul für Füllstandsmesser

---

- Anzeigemodul vom Strom trennen
- Bluetoothmodul stecken (es ist egal, ob die erste oder zweite Reihe der Buchsenleiste verwendet wird) – siehe Bild weiter unten
- Spannung wieder einschalten, etwas warten
- Es blinkt eine LED am Bluetoothmodul
- Taste A und B gleichzeitig solange drücken, bis im LCD „erweiterte Programmierung“ zu sehen ist
- Mit der Taste „A“ kann man, wie schon bekannt, durch die Menüs gehen und gelangt irgendwann in das Menü „seriell Out“.
- Hier bitte mit der Taste „B“ eine 2 einstellen
- Taste „A“ wieder sooft drücken, bis man wieder aus der Programmierung herauspringt

## Handy

- Suchen von neuen Bluetoothgeräten und dort ein „unbekanntes“ Gerät anklicken
- Pairing Code ist immer „1234“
- Nun wird in den gekoppelten Bluetoothgeräten ein neues Gerät mit Namen „Fuellstandsmesser“ angezeigt
- Jetzt kann man die APP starten und über die Taste „BT wählen“ den Füllstandsmesser auswählen
- Nach maximal 10 Sekunden sind Werte in der APP zusehen
- Die Bluetooth-einstellungen werden in der APP gespeichert (Tipp: Über einen langen Druck auf das Zahnradsymbol kann man die Farben der APP ändern, einfach die Farbe mit Wischen wählen und dann dem Objekt (Hintergrund, Textfarbe... zuordnen, unten speichern)

